

MOD-ETH AVA PRO Moduł łączności przewodowej ETH


OPIS: Moduł łączności przewodowej Ethernet współpracujący z centralą alarmową CPX300W, zasilany bezpośrednio z płyty głównej centrali. Moduł umożliwia podłączenie centrali do sieci typu Ethernet.

SPECYFIKACJA:

Obsługiwane standardy połączenia	10Base-T / 100Base-TX / Auto MDI/MDI-X
Złącze ethernet	RJ45, ekranowane
Wymiary	36,5 mm x 27 mm


MONTAŻ MODUŁU. Moduł należy wsunąć w przeznaczone do tego złącze na płycie głównej CPX300W (oznaczone „ETH / Wi-Fi” – patrz rys. 2), a następnie przykręcić śrubkę dołączoną do zestawu (rys. 1 pkt. 2).

UWAGA! Wszystkie czynności instalacyjne należy prowadzić przy odłączonym zasilaniu.



- 1 - Złącze do montażu modułu,
- 2 - Otwór montażowy na śrubkę,
- 3 - Złącze Ethernetowe do podłączenia do sieci.

Rys. 1. Widok płyt modułu



Rys. 2. Widok płyty CPX300W z wmontowanym modulem.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji instalacyjnej do CPX300W oraz programowania *EBS Config 2.0*.

MOD-ETH AVA PRO Wired communication module ETH

DESCRIPTION Ethernet wired communication module for CPX300W control panel, powered directly from the control panel mainboard. The module enables the control panel to be connected to an Ethernet network.

SPECIFICATION:

Supported connection standards	10Base-T / 100Base-TX / Auto MDI/MDI-X
Ethernet connector	RJ45, shielded
Dimensions	36.5 mm x 27 mm

INSTALLATION OF THE MODULE: Slide the module into the designated connector on the CPX300W mainboard (marked “ETH / Wi-Fi” - see fig. 2), and then screw in the screw supplied with the kit (fig. 1 point. 2).

NOTE! All installation work must be carried out with the power supply disconnected.




Fig. 1. View of the boards of the ETH module.




Fig. 2. View of CPX300W board with built-in module.

For more information, refer to the Installation Manual for CPX300W and EBS Config 2.0 Programming Guide.

MOD-ETH Módulo de comunicación por cable ETH


DESCRIPCIÓN: Módulo de comunicación por cable Ethernet que coopera con el panel de alarma CPX300W, alimentado directamente desde la placa del panel de control. El módulo permite la conexión del panel de control a la red de tipo Ethernet.

ESPECIFICACIONES:

Estándares de conexión soportados	10Base-T / 100Base-TX / Auto MDI/MDI-X
Conexión ethernet	RJ45, blindado
Medidas	36.5 mm x 27 mm

INSTALACIÓN DEL MÓDULO: El módulo debe insertarse en el conector dedicado de la placa principal CPX300W (marcado como "ETH / Wi-Fi", ver Fig. 2), y luego enroscar el tornillo adjunto (Fig. 1 p. 2).

¡ATENCIÓN! Todas las operaciones de instalación deben realizarse con la alimentación desconectada.



- ① - Conector para montaje del módulo,
- ② - Orificio de montaje para el tornillo,
- ③ - Conector Ethernet para conexión a la red.

Fig. 1. Vista de las placas




Fig. 2. Vista de la placa CPX300W con el módulo incorporado.

Puede encontrar más información en las instrucciones de instalación para CPX300W y de programación *EBS Config 2.0*.

MOD-ETH Módulo de comunicação com fio ETH

DESCRIÇÃO: Módulo de comunicação com fio Ethernet cooperando com o painel de alarme CPX300W, alimentado diretamente a partir da placa-mãe do painel de controle. O módulo permite a conexão do painel de controle à rede do tipo Ethernet.

ESPECIFICAÇÕES:

Padrões de conexão suportados	10Base-T / 100Base-TX / Auto MDI/MDI-X
Conexão Ethernet	RJ45, blindado
Dimensões	36,5 mm x 27 mm

INSTALAÇÃO DO MÓDULO: O módulo deve ser inserido no conector dedicado da placa principal CPX300W (marcado como "ETH / Wi-Fi" - consulte a figura 2) e, em seguida, aperte o parafuso anexo (fig. 1 p. 2).

ATENÇÃO! Todas as operações de instalação devem ser feitas com energia desconectada.




Fig. 1 Vista das placas do

- ① - Conector para montagem do módulo,
- ② - Orifício de montagem para o parafuso,
- ③ - Conexão Ethernet para conexão com a rede.




Fig. 2 Vista da placa CPX300W com o módulo embutido.

Mais informações podem ser encontradas nas instruções de instalação CPX300W e de programação *EBS Config 2.0*.